

レインボースティック メモリー設定・オートロック解除方法について

使用時に以下の状態になりましたら下記の操作をお試してください。

- ☆「点滅」状態になってしまった
- ☆「赤」しか光らない
- ☆「赤」もしくは他の色数色しか光らない

要因＝ボタン操作中に「メモリー設定」になっている場合が殆どです。

対処方法：リセット

- 「OFF」にした状態から「B:左ボタン=長押し」
- 「赤点滅」
- 「A:右ボタン=長押し」
- 「OFF」=リセット完了

☆「色が変わらない」

☆「操作出来ない」

要因＝「誤操作防止：オートロック」です

＝「約 11 秒間ボタン操作がないと自動で発行を固定した状態になります」

対処方法：解除

- 左右どちらのボタンでも構いませんので、早く何度も押（連打）してください
- 発光色が変わります=解除完了